RiveStop System

VIDEO

Rivestop

RDT
Rioja Distribuciones Técnicas, S.L.
Pol. Ind. La Portalada. C/ La Potalada, 50 pab. G3
26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. y Fax. 941 44 53 75
rdt@rdtrioja.com - www.rdtrioja.com

Dile adiós a las reclamaciones postventa

Sellado eficaz, muy rápido y permanente

RiveStop System

VIDEO

Rivestop

¿QÚE ES?

RiveStop es un sistema de sellado hermético diseñado para **impermeabilizar** los huecos pasamuros en muros de hormigón, generados después de la retirada del sistema de encofrado.

¿QUÉ HACE?

RiveStop aplicado con una remachadora, se expande mecánicamente, ofreciendo un sellado **eficaz** y **permanente** en segundos.

Estanco a la presión | Durabilidad | Test de envejecimiento | Estanco al gas Radon | Resistencia acústica | Resistente Al fuego

PROCESO DE INSTALACIÓN

Rivestop se distribuye listo para su instalación de manera muy rápida y sencilla

REMACHADORA ELÉCTRICA *
Aproximadamente
420 agujeros / 1h

VIDEO

1. Insertar Rivestop en la remachadora
2. Embocar en el orificio a sellar
3. Remachar hasta el corte de la espiga del remache

VENTAJAS

SISTEMA MECÁNICO ESTANCO
100% sellado, soportando más de 8 bares de presión.

PERMANENTE Y DEFINITIVO

RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR
Hasta 420 huecos sellados a la hora.

SIN MARGEN DE ERROR
No influye el factor humano.

APTO EN SITUACIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
En cualquier situación meteorológica, altas y bajas temperaturas, lluvia intensa, ...

NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE ACABADO ADICIONAL
Idóneo para muros “cara vista”.

VERSÁTIL Y ADAPTABLE
Tanto para huecos cónicos como cilíndricos.

SENCILLO Y LIMPIO

FÁCIL DE SUPERVISAR
De un vistazo verificamos su correcta aplicación.

VARIADO Y PERSONALIZABLE

*Las pruebas de remachado se han realizado con una remachadora con par de tracción de 13kN y longitud de carrera 25 mm.

Rev 30/10/2023 DOC 420-050

www.rdtrioja.com rdt@rdtrioja.com

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y al uso del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de RIVESTOP SYSTEM, S.L. sobre los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados dentro de su vida útil, y en situaciones normales. Con carácter previo a la aplicación del producto deben leerse y entenderse las instrucciones de aplicación del mismo. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de los daños que se produzcan por la mala aplicación y uso del producto, ni por su tratamiento o almacenamiento incorrecto. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no será responsable por la alteración del producto que haga el cliente. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de cualquier problema causado por fuerza mayor o atribuible al cliente. Ni tampoco por problemas que aparezcan más allá de la vida útil razonable del producto. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.